

# TESTOVAL<sup>®</sup> HYDRAZYNA

Nr kat. 410556 cały zestaw

Nr kat. 410557 zestaw uzupełniający odczynnika 2 szt. + łyżeczka + pipeta

Nr kat. 410558 kuweta z paletą barw

## Kolorymetryczny zestaw do analizy zawartości hydrazyny N<sub>2</sub>H<sub>4</sub> w wodzie w zakresie 0 – 1 mg/l

### Instrukcja użycia

1. Wyjmij kuwetę z zestawu pomiarowego i napełnij ją do kreski próbką wody.
2. Dodaj zawartość 2 pipet odczynnika „Hydrazin” (pipeta wypełniona do kreski), następnie wymieszaj czerwoną łyżeczką.
3. Włóż ponownie kuwetę do zestawu pomiarowego.
4. Po upływie 2 minut przenieś naczynie pomiarowe pod światło lub jasne tło i porównaj kolor roztworu badanej próbki do załączonej palety, odczytaj wartość pomiaru w ppm N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>, która jest oznaczona odpowiednim kolorem.
5. Jeśli kolor środkowego pola jest bardziej intensywny niż kolor z palety o najwyższej wartości, należy rozcieńczyć próbkę wody w stosunku 1:10.

W tym celu napełnij probówkę próbką wody do oznaczenia 1 ml, następnie dodaj wodę niezawierającą chlorków (np. wodę destylowaną) do górnego znaku 10 ml, przelej rozcieńczoną próbkę do kuwety i przeprowadź test w sposób opisany powyżej.

Uzyskaną wartość w tym przypadku należy pomnożyć przez 10.



## IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### Odczynnik „Hydrazin”

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008



GHS05 substancje korodujące metale, substancje żrące

H290 Może powodować korozję metali

Skin Corr. 1A H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Eye Dam. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania: oleum (kwas siarkowy dymiący)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.