

TESTOVAL[®] PH – (WERT) 5,5 – 8

TESTOVAL[®] PH – (WERT) 8 – 12

Nr kat. 410610 cały zestaw pH 5,5 – 8

Nr kat. 410611 zestaw uzupełniający odczynnika pH 5,5 – 8

Nr kat. 410612 kuweta z paletą barw pH 5,5 – 8

Nr kat. 410616 cały zestaw pH 8 – 12

Nr kat. 410617 zestaw uzupełniający odczynnika pH 8 – 12

Nr kat. 410618 kuweta z paletą barw pH 8 – 12

Kolorymetryczny zestaw do oznaczania pH wody w zakresie :

5,5 – 8
8 – 12

(zestaw dla pH 1 – 5,5 nie jest już produkowany)

Instrukcja użycia

Z wzorca barwnego wyjąć prostokątną kuwetkę i napełnić ją próbką wody do wysokości znaczka na ściance. Dodać 1 kroplę indykatora i rozpuścić ją mieszając załączoną czerwoną łyżeczką. Mętne próbki wody należy uprzednio przefiltrować. Kuwetkę wstawić z powrotem do wzorca barwnego. Wzorec barwny ustawić naprzeciw silnego źródła światła lub przed silnie odbijającym jasnym tłem. Zabarwienie próbki należy przyrównać i przyporządkować do najbardziej zbliżonego do niej zabarwienia pola wzorca barwnego i odczytać odpowiadającą temu polu podaną poniżej wartość pH.



IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Odczynnik pH 5,5 - 8

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

Odczynnik pH 8 – 12

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

Importer i dystrybutor : Perfect Water Systems Sp. z o.o., Warszawa tel. +48 22 843 69 96
www.perfectwater.com.pl